

Oficina:

Tomás Diago 748
 Montevideo – Uruguay
 Tel.: +598 2710 4348 – 2710 6351
 Fax: +598 2711 7516
 Email: sales@dirox.uy
 Web: www.dirox.com.uy

**Planta:**

Ruta Nacional N° 1 Km. 48
 Libertad – San José - Uruguay
 Tel.: +598 4345 4186 - 4256
 Fax: +598 4345 4255
 Web: www.dirox.com.uy

Salcromo M33 Líquido 12 y 14 %

Sulfato Básico de Cromo
(Sulfato Básico de Cromo (III))

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

REACH (Número de Registro):	01-2119458867-19-0003
EC N°:	914-129-3
CAS N°:	12336-95-7
Fórmula química:	Cr (OH) SO4
Aspecto físico:	Líquido
Punto de fusión (°C):	No disponible
Solubilidad en agua (25 °C):	Soluble

ESPECIFICACIONES

Color:	Verde homogéneo
Título (como % Cr2O3):	12 - 14
Basicidad (como ° Schoerlemmer):	32 – 36
pH (solución 1/10):	2,5 – 3,0
Peso específico aparente (g/ml):	1.4 – 1.5

ÁMBITO DE EMPLEO

SALCROMO LÍQUIDO M33 se emplea para el curtido de todo tipo de pieles. Gracias a un proceso de reducción especial se obtienen cueros de color claro y uniforme, particularmente adecuados para acabados claros y colores pastel. Además permite obtener pieles especialmente compactas y de flor firme, utilizando poca cantidad de sustancias de enmascaramiento. Adicionalmente el uso de SALCROMO LÍQUIDO 33 presenta la eliminación de operaciones manuales de movimiento y carga necesarias con el uso de productos en polvo.

FORMA DE APLICACIÓN

SALCROMO LÍQUIDO 33 se utiliza directamente en el baño de pickelado, o bien en baño nuevo. Se recomienda utilizar porcentajes entre 12% y 14% calculados con respecto a la piel en tripa; se debe adicionar en baño de pH 3,0 -3,3 con no más de 70% de baño sobre el peso de la piel en tripa; y una temperatura de 30°C. S
 Se recomienda agregar, recurtientes de la línea DIRTAN para el enmascaramiento, la basificación y un óptimo agotamiento de baño.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

En tanques de fibra de vidrio o acero inoxidable, adecuados para el almacenamiento del producto.

PRESENTACIÓN

Cisternas a granel

By more data to contact: sales@dirox.uy

